



Gorilla Electric Research **POWER GUM**

4-OUTPUT FULL ISOLATE POWER SUPPLY

クイックスタート

1. AC アダプタを POWER GUM の入力ジャックに接続します。
2. デジタルマルチエフェクターなど消費電力の大きい機器をパススルーに接続します。
3. アナログエフェクターをアイソレート出力に接続します。
4. スイッチを ON にして出力を開始します。

- パススルーに接続する機器は、必ず親となる AC アダプタと電圧・極性を一致させてください。
- パススルーは常時有効です。出力のみスイッチで制御します。
- スイッチは誤作動防止のため奥まった位置にあります。爪やピック等で動かしてください。

禁止事項

下記の行為は絶対に行わないでください。一時的に動作しても、製品の劣化が加速し、故障につながる恐れがあります。

- 入出力ポートの定格電圧・定格電流を超える使用
- 並列ケーブル(カレントダブラー)の使用
- 交流出力の AC アダプタの使用

取り扱い上の注意

- パネル面に強力なテープ類を貼り付けないでください。剥がす際にパネルが外れる恐れがあります。
- 製品を分解しないでください。分解された場合、保証の対象外となります。

消費電流・電力の算出方法

効率を約 50% とした場合の簡易的な計算方法です。実際の効率は条件により変動するため、算出した消費電流・電力に対して余裕を持った AC アダプタを使用してください。

消費電流を計算する方法

1. アイソレート出力端子に接続するエフェクターの消費電流を合計します。
2. 算出した電流を 2 倍して、消費電流を求めます。

消費電力を計算する方法

1. アイソレート出力端子に接続するエフェクターの消費電流を合計し、9.3V をかけて電力を求めます。
2. 算出した電力を 2 倍して、消費電力を求めます。

ボルテージドブラーケーブルは、各ポートから電流を消費します。

仕様

入力

電圧	DC 9 - 24V
ジャック	内径 2.1mm / 外径 5.5mm
極性	センタープラス／センターマイナス両対応

パススルー

許容電流 3A

電圧や極性を変換する機能はありません。

出力

電圧	DC 9.2 - 9.45V
ジャック	内径 2.1mm / 外径 5.5mm
極性	センターマイナス

最大出力電流

150mA × 2

100mA × 2

安定した動作のために、消費電流の大きいエフェクターを 150mA ポートに接続してください。

合計出力電流

入力電圧	合計出力電流
9V 以上	300mA
12V 以上	400mA
18V 以上	500mA

起動時により多くの電流を必要とするエフェクターもあるため、余裕を持った運用を推奨します。

一般事項

変換効率 約 50%
外形寸法 W77 × D26 × H19 mm
質量 約 45g

合計出力電力と同程度の電力を熱として消費します。高負荷時の発熱に注意してください。

パネル面の温度は最大 35 °C 上昇します。